



地先境界ブロック



規格寸法図・寸法表



単位 mm

呼び名	a	b	h	L	参考質量 (kg)
A	120	120	120	600	20
B	150	150	120	600	25
C	150	150	150	600	31

※ L=2000 につきましては営業所までお問合せ下さい。

地先境界ブロックの施工事例



お問い合わせ

- | | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| ■ インフラセグメント本部 | 〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 | TEL.026-296-9003 | FAX.026-296-3532 |
| ■ 資材営業課 | 〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 | TEL.026-262-1544 | FAX.026-262-1545 |
| ■ 北信営業所 | 〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2 | TEL.026-262-1544 | FAX.026-262-1545 |
| ■ 東信営業所 | 〒386-0004 長野県上田市殿城3726-1 | TEL.0268-26-1722 | FAX.0268-26-1070 |
| ■ 中信営業所 | 〒390-1131 長野県松本市今井6960-1 | TEL.0263-88-9411 | FAX.0263-88-9410 |
| ■ 南信営業所 | 〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村5450-22 | TEL.0265-85-3061 | FAX.0265-85-4586 |
| ■ 関東営業所 | 〒362-0072 埼玉県上尾市中妻4-2-2ウエルズ上尾 | TEL.048-783-3346 | FAX.048-783-3347 |

