

# ICリブジョイント横断フリューム

T-CON

## 規格寸法図



## 規格寸法表

単位 mm

呼び名	a'	b	d'	e	f	h	L	A	参考質量 (kg)	基礎材数量 (m <sup>3</sup> /10m)
250	250	215	50	67.5	80	275	2000	350	310	0.55
300	300	260	50	70	85	300	2000	400	360	0.60
350	350	300	60	85	95	335	2000	470	480	0.67
400	400	345	70	97.5	100	360	2000	540	567	0.74
500	500	435	80	112.5	110	370	2000	660	644	0.86
600	600	520	80	120	120	430	2000	760	824	0.96
700	700	610	90	135	130	490	2000	880	1004	1.08
800	800	695	90	142.5	140	540	2000	980	1184	1.18
900	900	785	100	157.5	150	600	2000	1100	1364	1.30
1000	1000	875	100	162.5	150	650	2000	1200	1684	1.40

## ICリブジョイント横断フリュームの施工事例



### お問い合わせ

■インフラセグメント本部	〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2	TEL.026-296-9003	FAX.026-296-3532
■資材営業課	〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2	TEL.026-262-1544	FAX.026-262-1545
■北信営業所	〒381-0001 長野県長野市赤沼柳橋2276-2	TEL.026-262-1544	FAX.026-262-1545
■東信営業所	〒386-0004 長野県上田市殿城3726-1	TEL.0268-26-1722	FAX.0268-26-1070
■中信営業所	〒390-1131 長野県松本市今井6960-1	TEL.0263-88-9411	FAX.0263-88-9410
■南信営業所	〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村5450-22	TEL.0265-85-3061	FAX.0265-85-4586
■関東営業所	〒362-0072 埼玉県上尾市中妻4-2-2ウエルズ上尾	TEL.048-783-3346	FAX.048-783-3347

